


- 要激活升级，只需使用 nVision-i 启动界面将许可证文件传输到传感器。
- 创建许可证需要设备的序列号。请在下订单时在备注栏中输入序列号。



功能															
													CE	UK CA	

技术数据 (典型)	
模型	升级
适合于	视觉传感器 - CS 60, ID-600 固定式读码器
更多信息 / 附件	
https://www.di-soric.com/214845	